

A= Pulsante di chiamata al piano.
 Etagenruftaste.
 Pousoir d'appel à l'étage.
 Call pushbutton at the floor.
 Pulsador de llamada al piso.
 Drukknop oproep verdieping.
 Botão para chamar o andar.

B= Pulsante apertura serratura dall'atrio.
 Schalter Türöffner in der Halle.
 Pousoir d'ouverture serrure du hall.
 Door lock pushbutton in the entrance-hall.
 Pulsador apertura cerradura desde el portal.
 Drukknop opening haldeur.
 Botão para abertura do trinco do átrio.

