

A= Pulsante di chiamata al piano.
Etagenruftaste.
 Pousoir d'appel à l'étage.
Call pushbutton at the floor.
 Pulsador de llamada al piso.
Drukknop oproep verdieping.
 Botão para chamar o andar.
 Κουμπι“ κλήσης στον όροφο

B= Pulsante apertura serratura dall'atrio.
Schalter Türöffner in der Halle.
 Pousoir d'ouverture serrure du hall.
Door lock pushbutton in the entrance-hall.
 Pulsador apertura cerradura desde el portal.
Drukknop opening haldeur.
 Botão para abertura do trinco do átrio.
 Κουμπι“ ανο“γματος κλειδαριάς από τον προθάλαμο

